

Manipulation série 2273



1. Dénuder

Dénuder le conducteur rigide sur 11 mm conformément à la longueur indiquée sur la borne.



2. Raccorder

Introduire directement et sans outil le conducteur rigide dénudé jusqu'en butée.



3. Déconnecter

Tirer le conducteur hors de la borne tout en le tournant de gauche à droite (en insistant).



4. Tester

Introduire l'outil de test dans le point de test prévu à cet effet sur la borne du côté opposé aux entrées des conducteurs.